

คู่มือการใช้งานโทรศัพท์โซว์เบอร์

รุ่น CP-139 v.2



การแสดงผลเลขโทรเข้า เป็นคุณสมบัติของ
เครื่องซึ่งต้องทำงานร่วมกับบริการ ของผู้ให้บริการ
หมายเลข ดังนั้น กรุณาตรวจสอบ พื้นที่การให้บริการ
โซว์เบอร์และ จดทะเบียนขอบริการก่อนการใช้งาน

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ของ REACH โทรศัพท์เครื่องนี้ จะสามารถรับใช้ท่านได้
นานปี กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และ
โปรดเก็บรักษา ไว้อ้างอิงในอนาคต

คุณสมบัติ :

- แสดงหมายเลขเรียกเข้า
- 35 หน่วยความจำหมายเลขเรียกเข้า
- 5 หน่วยความจำเลขหมายโทรออก
- ปรับเสียงเรียกเข้าได้ 8 แบบ
- ฟังก์ชันโทรกลับ
- ป้อนรหัสนำหน้าตู้สาขาอัตโนมัติเมื่อโทรกลับ
- ป้อนและแก้ไขหมายเลขปลายทางก่อนโทรออก
- หน้าจอแสดง ปี คศ. เดือน วันที่และเวลา
- ปรับระดับความชัดหน้าจอ
- ตั้งป้องกันการพวงสายได้
- ตั้งหมายเลข VIP
- ตั้งปลุกได้
- กดปุ่มหมายเลขโทรออกโดยไม่ต้องยกหู

การรับประกัน (ใช้สติ๊กเกอร์ใต้เครื่องแทนใบประกัน)

บริษัท รับประกันค่าอะไหล่ วงจรและค่าซ่อมฟรี หนึ่งปี เต็ม นับจากวันที่ซื้อตาม ที่ระบุในใบเสร็จ หรือ สติ๊กเกอร์รับประกัน ได้ เครื่อง สำหรับสินค้าที่เสียตาม สภาพการใช้งานปกติ ทั้งนี้ไม่ รวมถึงสายเกลียว ตัวถัง ค่าขนส่ง ความเสียหายที่เกิดจาก การ ช่อมแซมหรือ ดัดแปลงโดยช่างอื่น ที่ไม่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง จากบริษัทฯ หรือ เสียหายเนื่องจากโดนน้ำ ความร้อน ไฟผ่า ภัย ธรรมชาติ การตกหล่น และการใช้งาน ผิดวิธี

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการส่งพัสดุเครื่องซ่อม หรือวิธีการใช้

โทรศัพท์ ติดต่อโทร (0) 2951 2020 ต่อ แผนกช่าง

บริษัท กลอบอล รีช จำกัด

171/17 หมู่ 2 ตีวานนท์ 37 ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร 0-2951 2020

โทรสาร 0-2951 2868

Email :reach@loxinfo.co.th

Www.globalreach.co.th

การติดตั้ง

1. ติดตั้งสายหุ้ม ปลายด้านหนึ่งต่อที่หูฟังส่วนอีกด้านหนึ่ง ที่เครื่องโทรศัพท์และติดตั้งสายสัญญาณโทรศัพท์เข้ากับช่องด้านข้างส่วนบนของเครื่อง
2. ใส่แบตเตอรี่ ขนาด AA 2 ก้อนเข้ากับตัวเครื่อง

การปรับตั้งปี เดือน วันที่ ชั่วโมง และ นาที

ในขณะวางหู 1. กดปุ่ม SET หน้าจอแสดง SET 1 dAtE

2. กดปุ่ม SET อีกครั้ง ตัวเลขปีจะกระพริบ

3. กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลือกปีปัจจุบัน

4. กดปุ่ม SET ตัวเลขเดือนจะกระพริบ

5. กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลือกเดือนปัจจุบัน

6. กดปุ่ม SET ตัวเลขวันที่จะกระพริบ

7. กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลือกวันที่ปัจจุบัน

กดปุ่ม SET แล้วทำต่อไปเพื่อตั้งชั่วโมงและนาทีที่ละหลัก

เสร็จแล้ว กดปุ่ม SET อีกครั้ง และปุ่ม DEL เพื่อจบ

การป้อนรหัส CODE และ AUTO-IP

สำหรับการใช้งานในประเทศไทยไม่ต้องตั้งฟังก์ชันทั้งสองข้อนี้

การตั้งรหัสนำหน้าเพื่อใช้งานผ่านตู้สาขา PCODE

ในขณะวางหู 1. กดปุ่ม SET ตามด้วยปุ่ม UP 2 ครั้ง

หรือ จณหน้าจอแสดง SET 3 PCODE

2. กดปุ่ม SET ตามด้วย UP หรือ DOWN
เพื่อเลือกรหัสหลักแรก

3. กดปุ่ม SET ตามด้วย UP หรือ DOWN
เพื่อเลือกรหัสหลักที่สอง

4. กดปุ่ม SET เพื่อยืนยันและปุ่ม DEL เพื่อจบ

ในการใช้งานผ่านตู้สาขาที่มีโชว์เบอร์ และตั้งรหัสนำหน้าของตู้สาขาแล้ว เมื่อต้องการโทรกลับหมายเลขเรียกเข้า ให้กดปุ่ม RE-DIAL เครื่องจะบอกรหัสนำหน้าให้โดยอัตโนมัติ

การตั้งหมุนหรือกดปุ่ม

ในขณะวางหู 1. กดปุ่ม SET ตามด้วยปุ่ม UP 4 ครั้ง

หรือ จณหน้าจอแสดง SET 5 P-t

2. กดปุ่ม SET ตามด้วย UP หรือ DOWN
เพื่อเลือกระบบที่ต้องการ (tone = ระบบกดปุ่ม)

3. กดปุ่ม SET เพื่อยืนยันและปุ่ม DEL เพื่อจบ

ปุ่ม RING เพื่อพักสาย

ระหว่างการสนทนา ถ้าต้องการพักสาย ให้กดปุ่ม RING จะได้ยินเสียงดนตรีพักสาย เมื่อต้องการสนทนาต่อให้กดปุ่ม RING อีกครั้ง

ปุ่ม VIP

เมื่อมีสายเข้ามาใหม่ในขณะที่หน่วยความจำหมายเลขเรียกเข้าหรือโทรออกเต็ม หมายเลขใหม่จะเข้าไปบันทึกแทนที่หมายเลขที่เก่าที่สุด แต่ถ้าหมายเลขนั้นถูกกำหนดให้เป็นหมายเลข VIP จะไม่ถูกบันทึกแทนที่ นอกจากนี้ เมื่อหมายเลขเรียกเข้าตรงกับหมายเลข VIP เสียงเรียกเข้าจะเป็นเสียงเรียกเฉพาะ

กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลือกหมายเลขที่ต้องการตั้ง
กดปุ่ม PAUSE เพื่อเลือกที่จะตั้งหรือยกเลิก หน้าจอจะแสดงเครื่องหมายกำกับ

การตั้งเสียงเรียกเข้า

ในสภาวะวางสาย กดปุ่ม RING ไปเรื่อย ๆ เพื่อเลือกเสียงเรียกเข้าที่ต้องการ

การโทรออก

ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม  จะได้ยินสัญญาณพร้อมโทร
กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการโทรออก เมื่อปลายทางรับสาย
สนทนาได้ตามปกติและวางหูหรือ กดปุ่ม  เมื่อสนทนาจบ

การป้อนและแก้ไขหมายเลขปลายทางก่อนโทรออก

ในสภาวะวางหู กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการโทรออก ถ้า
ป้อนผิดให้แก้ไขด้วยปุ่ม DEL

กดปุ่ม REDIAL ถ้าต้องการโทรออกหมายเลขบนหน้าจอ

ปุ่ม REDIAL สำหรับการหมุนทวนหมายเลขสุดท้าย

เมื่อโทรออกและหมายเลขปลายทางไม่ว่าง ให้วางหู
เมื่อต้องการโทรซ้ำ ให้ยกหูแล้วกดปุ่ม REDIAL

การไล่ดูหมายเลขโทรออก

ในสภาวะวางหู กดปุ่ม OUT ไปเรื่อย ๆ เพื่อไล่ดูระยะเวลา
การใช้สายและหมายเลขโทรออก 5 ครั้งหลังสุด
กดปุ่ม REDIAL ถ้าต้องการโทรออกหมายเลขบนหน้าจอ
กดปุ่ม DEL ถ้าต้องการลบทิ้ง

การตั้งไม่ให้มีการพวงสาย (ไม่สามารถใช้กับตู้สาขา)

ในขณะวางหู 1. กดปุ่ม SET ตามด้วยปุ่ม DOWN 2 ครั้ง

หรือบนหน้าจอแสดง Set 6 ALAr

2. กดปุ่ม SET เพื่อตั้ง

3. กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลือกเปิดหรือปิด
ฟังก์ชันนี้

เลือก OFF ถ้าต้องการให้สายพวงใช้งานได้

4. กดปุ่ม SET เพื่อยืนยันและปุ่ม DEL เพื่อจบ

หมายเหตุ หากตั้งฟังก์ชันนี้กับตู้สาขาบางยี่ห้อ อาจจะทำให้สายตัว
เองใช้ไม่ได้และอาจจะไม่สามารถยกเลิกได้ด้วยสัญญาณของสาย
ตู้สาขานั้นๆ ต้องนำเครื่องไปต่อกับสายตรงเพื่อยกเลิกฟังก์ชันนี้

การตั้งปลุก

ท่านสามารถตั้งปลุกได้ 3 ครั้ง ดังนี้

ในขณะวางหู 1. กดปุ่ม SET ตามด้วยปุ่ม DOWN 1 ครั้ง

หน้าจอแสดง SET 7 ALert

2. กดปุ่ม SET 2 ครั้ง เพื่อตั้งปลุกแรก

หน้าจอจะแสดง 1 00-00 OFF โดยที่เลข 0 ตำแหน่ง
แรกจะกระพริบ

3. กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อตั้งเวลาตำแหน่งแรก

ของชั่วโมง กดปุ่ม SET เพื่อยืนยัน และ กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อตั้งเวลาตำแหน่งสองของชั่วโมง และ ทำต่อไปเพื่อตั้งหลักนาทีทั้งสองตำแหน่งจนครบ และเลือกตั้งเปิดหรือปิด(ON หรือ OFF) เมื่อป้อนเวลาทั้งสี่ตำแหน่ง(นาฬิกาและนาทีย)แล้ว

4. กดปุ่ม SET เพื่อยืนยันและปุ่ม DEL เพื่อจบ

หมายเหตุ ท่านสามารถตั้งปลุกครั้งที่ สองและสาม โดยการกดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อเลือก 2 หรือ 3 หลังจากหน้าจอแสดง Set 7 ALert ตามขั้นตอนที่หนึ่งข้างต้นและทำตามวิธีเดิมจนครบ

การปรับระดับความชัดหน้าจอ

ในขณะวางหู กดปุ่ม SBRIGHT ไปเรื่อยๆ เพื่อเลือกกระดับความชัดที่ต้องการ (มี 5 ระดับ)

การแสดงผลหมายเลขเรียกเข้าบนหน้าจอ

ถ้าท่านได้จดทะเบียนบริการโทรเบอร์สายเข้าแล้ว เมื่อมีสายเข้าจะมีหมายเลขแสดงบนหน้าจอ พร้อมกับเสียงเรียกเข้า หน้าจอจะแสดงเครื่องหมาย NEW ถ้าเป็นหมายเลขใหม่

เครื่องหมาย - - - - 0 - - - - แสดงถึงสายเข้าจากพื้นที่นอกการให้บริการโทรเบอร์

เครื่องหมาย - - - - p - - - - แสดงถึงหมายเลขที่โทรเข้ามาขอจดทะเบียนไม่ให้โทรเบอร์

เครื่องหมาย - - E - - แสดงถึงไม่สามารถอ่านข้อมูลของสายเข้าได้

การไล่ดูหมายเลขเรียกเข้า

กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อไล่ดูหมายเลขเรียกเข้า หน้าจอจะแสดง วันที่ เวลาสายเข้า และ หมายเลขที่โทรเข้า และลำดับที่

การโทรกลับไปยังหมายเลขเรียกเข้า

กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อไล่ดูหมายเลขโทรเข้า เมื่อพบเลขหมายที่ต้องการโทรกลับ ให้กดปุ่ม REDIAL เครื่องจะโทรกลับเลขหมายที่แสดงบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ

การลบข้อมูลของหมายเลขเรียกเข้า

กดปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อไล่ดูหมายเลขเรียกเข้า เมื่อพบเลขหมายที่ต้องการลบทิ้ง ให้กดปุ่ม DEL นาน 1 วินาที ถ้าต้องการลบทิ้ง หมายเลขโทรเข้าทั้งหมด ให้กดปุ่ม DEL ค้างไว้ 4 วินาที