

คู่มือการใช้งานโทรศัพท์โซว์เบอร์

รุ่น CP100 V.2



การแสดงผลเลขโทรเข้า เป็นคุณสมบัติของ
เครื่องซึ่งต้องทำงานร่วมกับบริการ ของผู้ให้บริการ
หมายเลข ดังนั้น กรุณาตรวจสอบ พื้นที่การให้บริการ
โซว์เบอร์และ จดทะเบียนขอบริการก่อนการใช้งาน

03/2008

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ
REACH โทรศัพท์เครื่องนี้ จะสามารถรับใช้ท่านได้นานปี
กรุณาศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และโปรดเก็บรักษาไว้
อ้างอิงในอนาคต

คุณสมบัติ

- แสดงหมายเลขเรียกเข้า
- 38 หน่วยความจำหมายเลขสายเรียกเข้า
- 10 หน่วยความจำหมายเลขโทรออก
- ฟังก์ชันโทรกลับและลบทิ้ง
- หน้าจอแสดง วันที่ เดือน ปี และ เวลา

การรับประกัน (ใช้สติ๊กเกอร์ใต้เครื่องแทนใบประกัน)

บริษัท รับประกันค่าอะไหล่ วงจรและค่าซ่อมฟรี หนึ่งปี เต็ม นับจากวันที่ซื้อตาม ที่ระบุในใบเสร็จ หรือ สติ๊กเกอร์รับประกัน ได้ เครื่อง สำหรับสินค้าที่เสียตาม สภาพการใช้งานปกติ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสายเกลียว ตัวถัง ค่าขนส่ง ความเสียหายที่เกิดจากการ ชนเคียวหรือ ดัดแปลงโดยช่างอื่น ที่ไม่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง จากบริษัทฯ หรือ เสียหายเนื่องจากโดนน้ำ ความร้อน ไฟผ่า ภัย ธรรมชาติ การตกหล่น และการใช้งาน ผิดวิธี หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการส่งพัสดุเครื่องซ่อม หรือวิธีการใช้ โทรศัพท์ ติดต่อโทร (0) 2951 2020 ต่อ แผนกช่าง

บริษัท กลอบอล รีช จำกัด

171/17 หมู่ 2 ต.วานนท์ 37 ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร 0-2951 2020

โทรสาร 0-2951 2868

Email :info@globalreach.co.th

www.globalreach.co.th

การติดตั้ง

ติดตั้งสายหูกึ่ง ปลายด้านหนึ่งที่เครื่องโทรศัพท์และติดตั้งสาย สัญญาณ โทรศัพท์เข้ากับช่องด้านล่างส่วนบนของเครื่อง

การปรับตั้งปี เดือน วันที่ ชั่วโมง และ นาที

ในขณะวางหู 1. กดปุ่ม SET หน้าจอแสดง SET 1 DATE

2. กดปุ่ม SET ตามด้วยปุ่ม UP หรือ DOWN เพื่อตั้งค่าปีคศ

3. กดปุ่ม SET เพื่อยืนยัน

4. ด้วยวิธีเดียวกัน ตั้งค่าเดือน วันที่ และเวลาตามลำดับ

5. กดปุ่ม DEL เพื่อจบ

การป้อนรหัส ArEACODE, PCODE

สำหรับการใช้งานในประเทศไทยไม่ต้องตั้งฟังก์ชันทั้งสองข้อนี้

การโทรออก

ยกหูโทรศัพท์ จะได้ยินสัญญาณพร้อมโทร กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการโทรออก เมื่อปลายทางรับสาย สนทนาได้ตามปกติ และวางหู เมื่อ สนทนาจบ

การหมุนวนหมายเลข

เมื่อต้องการโทรด้วยหมายเลขสุดท้ายที่ได้โทรออก ให้ยกหูแล้วกดปุ่ม REDIAL

การแสดงผลหมายเลขเรียกเข้าบนหน้าจอ

ถ้าท่านได้จดทะเบียนบริการโซวเบอร์สายเข้าแล้ว เมื่อมีสายเข้า จะมีหมายเลขแสดงบนหน้าจอ พร้อมกับเสียงเรียกเข้า

การเรียกดูหมายเลขเรียกเข้า

กดปุ่ม DOWN หรือ UP เพื่อไล่ดูหมายเลขเรียกเข้า หน้าจอจะแสดงผลหมายเลขที่เรียกเข้า

การเรียกดูหมายเลขโทรออก

กดปุ่ม OUT ตามด้วยปุ่ม DOWN หรือ UP เพื่อไล่ดูหมายเลขโทรออก หน้าจอจะแสดงผลหมายเลขที่เคยโทรออก

การโทรไปยังหมายเลขเรียกเข้าและโทรออก

ขณะไล่ดูหมายเลขในบันทึก เมื่อพบเลขหมายที่ต้องการโทรออก ให้ยกหูและกดปุ่ม REDIAL เครื่องจะโทรกลับเลขหมายที่แสดงบนหน้าจอทันที

การลบข้อมูลของหมายเลขเรียกเข้า

ขณะไล่ดูหมายเลขในบันทึก เมื่อพบเลขหมายที่ต้องการลบทิ้ง ให้กดปุ่ม DEL นาน 1 วินาที ถ้าต้องการลบทิ้ง หมายเลขเรียกเข้าทั้งหมด ให้กดปุ่ม DEL ค้างไว้ 3 วินาที