

การลงทะเบียนตัวลูกเพิ่ม รุ่น DP2800 (เพิ่มได้ 4 ตัว)

ในกรณีที่ต้องการเพิ่มตัวลูกมากกว่า 1 ตัว ใช้งานกับตัวฐานตัวเดียวกัน
เพื่อใช้สายรวมและสื่อสารระหว่างกันได้

1. กดปุ่มที่ได้ฐานตัวแม่ค้างไว้ 10 วินาที
2. นำเครื่องตัวไร้สายตัวที่ 2 ที่จะลงทะเบียนเพิ่ม กดปุ่ม OK MENU
3. กดที่รูป▲ 2 ครั้งหน้าจอขึ้น REGISTRATION
4. กดปุ่ม OK MENU หน้าจอขึ้น PIN?---- ให้ใส่เลข 0000 (4ตัว)
5. กด OK MENU เพื่อยืนยัน

เครื่องจะทำการลงทะเบียนสามารถใช้งานกับตัวฐานเดียวกันได้

หมายเหตุ ถ้ามีการลงทะเบียนตัวลูกตัวที่ 3 หรือตัวที่ 4

ให้ทำตามขั้นตอนเดียวกันข้อ 1-5 โดยให้ลงทะเบียนทีละ 1 เครื่องกับฐานตัวแม่